



Attuatori con / Struts with / Vérins avec encoder SINCRO



MANUALE D'ISTRUZIONI

[3]

- [4] PROGRAMMAZIONE DELLA SCHEDA SINCRO
- [5] SCHEMA DI CABLAGGIO DELL'ENCODER
- [6] CONTENITORE SCHEDA
- [7] FUNZIONI DELLA TASTIERA



INSTRUCTIONS MANUAL

[9]


- [10] PROGRAMMING THE SINCRO BOARD
- [11] ENCODER WIRING DIAGRAM
- [12] CONTROL BOX
- [13] KEYBOARD'S FUNCTIONS



MANUEL D'INSTRUCTIONS

[15]

- [16] PROGRAMMATION DE LA FICHE DE CONTRÔLE SINCRO
- [17] DIAGRAMME DE CÂBLAGE DE L'ENCODER
- [18] FICHE DE CONTRÔLE
- [19] FONCTIONS DU CLAVIER





MAI ALIMENTARE DIRETTAMENTE
GLI ATTUATORI.
CONNETTERLI CORRETTAMENTE
TRAMITE LA CENTRALINA
ELETTRONICA

MAI TAGLIARE I CAVI MOTORE

MANUALE D'ISTRUZIONI

Per 1 o 2 Attuatori con encoder SINCRO

Considerazioni Iniziali:

Gli attuatori (o supporti tavolo) sono consegnati con i fincorsa preimpostati. Tali fincorsa corrispondono ai limiti meccanici degli attuatori. *Fanno eccezione* le schede a corredo di attuatori **con vite a vista**. Per essi è necessaria la programmazione dei fincorsa in fase di installazione. (Vedi a pag. 2 lo obiettivo E per l'impostazione dei fincorsa)

Se il cavo motore (lungo 1,3 m) è troppo corto per raggiungere la centralina, è necessario acquistare le apposite prolunghhe (2 – 5 oppure 8 m) .

Simboli della tastiera:

❶ ❷ ❸ ❹: tasti numerici.

▲/▼: rispettivamente tasto ALLUNGA e tasto ACCORCIA.

Significato dei lampeggi del LED rosso:

LED	STATO	SITUAZIONE
◎	Spento	Sistema in standby
◎ ◎ ◎	Lampeggio LENTO	Menù Impostazioni
◎◎◎◎◎	Lampeggio VELOCE	Pronto per la programmazione
◎	Led FISSO 3 sec.	Conferma comando ricevuto
◎	Led FISSO 10 sec.	Blocco per sovraccarico elettronico. Il carico eccede il massimo carico nominale dell'attuatore ovvero, nel caso siano stati cancellati i fine corsa preimpostati, è stato raggiunto il fine corsa meccanico (muovere gli attuatori con cautela e programmare il fine corsa elettronico).

INDICE

pag

Programmazione della scheda Sincro	4
Schema di cablaggio dell'encoder	5
Contenitore scheda: versione a 1 o 2 attuatori.....	6
Funzioni della tastiera (per l'utilizzatore finale)	7


PROGRAMMAZIONE DELLA SCHEDA SINCRO

ESIGENZE	COSA FARE
Modifica dei finecorsa preimpostati e/o muovere un attuatore alla volta	C + D → E Finire con A + B
Memorizzare i Punti di Traslazione Automatici (PTA) (possibile solo DOPO aver programmato i finecorsa)	F
Cancellare i Punti di Traslazione Automatici (PTA)	G

Funzioni del menu

OBIETTIVO	PASSI DA COMPIERE	LAMPEGGIO LED
C Entrare nel Menù Impostazioni	Premere 1 e, tenendolo premuto, premere ▲ , poi rilasciare entrambi	● ● ●
D Cancellare i finecorsa	Premere 4 e, tenendolo premuto, premere 3 , poi rilasciare entrambi. Ora premere in sequenza 4 1 2 (LED rosso FISSO 3 sec., poi si spegne)	● → ●
E Modificare la posizione di entrambi gli attuatori insieme o muovere un attuatore alla volta	Premere ▲ o ▼ per muovere in sincronia gli attuatori. 3 + ▲ o ▼ per muovere l'attuatore 1. 2 + ▲ o ▼ per muovere l'attuatore 2. Ora portare gli attuatori nella posizione di partenza (più rientrata) Andare all'obiettivo A	●●●●●●
A Memorizzare il finecorsa RIENTRATO	Portare l'attuatore/i nella posizione desiderata, premere 1 e, tenendolo premuto, premere 2 , poi rilasciare entrambi. (LED rosso FISSO 3 sec., poi lampeggio VELOCE) Andare all'obiettivo B	● ●●●●●●
B Memorizzare il finecorsa ALLUNGATO	Estendere gli attuatori con ▲ fino al punto desiderato, poi premere 4 e, tenendolo premuto, premere ▲ , poi rilasciare entrambi. (LED rosso FISSO 3 sec., poi SPENTO)	● → ●
F Programmare i PTA [Max 4 PTA]	Muovere gli attuatori nella posizione desiderata, entrare nel menu (obiettivo C), poi premere 1 (PTA memorizzato su 1). (LED rosso FISSO 3 sec., poi SPENTO) Per memorizzare altri PTA ripetere F cambiando il numero sulla tastiera	● ● ● ● → ●
G Cancellare tutti i PTA	Eseguire C poi premere 4 e, tenendolo premuto, premere ▼ , poi rilasciare entrambi. (LED rosso FISSO 3 sec., poi SPENTO)	● ● ● ● → ●

SCHEMA DI CABLAGGIO DELL'ENCODER




Scheda gestione motore/i con evidenziato collegamenti opzionali, pulsantiera, cicalino e bordo sensibile. Evidenziati ed di controllo e selettore ON - OFF timer

CONTENITORE SCHEDA


2 Attuatori

misure in mm

1 Attuatore



FUNZIONI DELLA TASTIERA (per l'utilizzatore finale)



Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione	Segnale
▲	Allunga il pistone/i fino al limite massimo prefissato	Breve lampo all'arresto
▼	Accorcia il pistone/i fino al limite minimo prefissato.	Breve lampo all'arresto
① ② ③ ④	Muove gli attuatori fino alla posizione programmata o, durante l'impostazione, memorizza la posizione prescelta.	
① + ▲	Accesso alla funzione impostazione	Lampeggio LENTO del LED
① + ▼	Uscita dalla funzione impostazione	Spegnimento del LED (prima lampeggiante).
① + ▲ ④ + ▼	Cancello le posizioni ① ② ③ ④ se memorizzate	Lampeggio LENTO del LED prima della cancellazione. LED acceso FISSO per tre secondi dopo la cancellazione

LED acceso FISSO per 10 secondi → Blocco elettronico per sovraccarico

Lampeggio

RAPIDO e CONTINUO del LED →

I fine corsa non sono impostati.

**Rischio di guasti agli attuatori:
PROVVEDERE AL PIÙ PRESTO**

Per fermare il movimento dei pistoni a seguito della pressione di un tasto ① ② ③ o ④ (se programmato), premere un tasto qualsiasi. Per la sequenza dei tasti ① + ▲/▼ o ④ + ▲/▼ bisogna tenere premuto il tasto numerico mentre si preme ▲ o ▼; quindi rilasciare entrambi.



NEVER SUPPLY POWER
DIRECTLY TO THE
STRUTS.
ALWAYS CONNECT
CORRECTLY THROUGH
THE CONTROL BOX

NEVER CUT THE CABLES

INSTRUCTIONS MANUAL

For 1 or 2 Struts with encoder SINCRO

Starting Point

The struts (or pedestals) are delivered with pre-set ends of stroke. The end of stroke corresponds to the mechanical limit of the struts. *Exceptions* are the boards supplied with **open worm struts**, which need complete programming when installed (Follow in page 2 step E to program your personal ends of stroke)

If the connecting cable(s) from the strut(s) to the control box (1,3 m long) is too short, it is necessary to purchase the appropriate extension(s) from the supplier (2 – 5 or 8 m).

The keyboard is the interface with the strut(s) giving access to all programming features required for set up.

Simboli della tastiera:

① ② ③ ④: identify the four numerical keys.

▲/▼: identify respectively the **EXTEND (OUT)** and **SHORTEN (IN)** keys.

Meaning of the red flashing LED signals

LED	STATUS	SITUATION
①	OFF	System in standby
② ③ ④	SLOW flashing	Programming Menu
⑤⑥⑦⑧⑨	FAST flashing	Ready to be programmed
⑩	LED ON for 3 seconds	Confirmation of command received
⑪	LED ON for 10 seconds	Electronic overload blockade. The load exceeds the maximum nominal load of the strut(s) or, if the ends of stroke have been cancelled, the physical mechanical end of stroke has been reached (move the struts carefully and set up the electronic ends of stroke).

INDEX:

pag

Programming the sincro board	10
Encoder wiring diagram	11
Control box: version for two or one strut	12
Keyboard's functions (for end user).....	13


PROGRAMMING THE SINCRO BOARD

REQUIREMENT	STEPS TO CARRY OUT
Modify pre-set end(s) of stroke and/or move one strut at a time to get two asymmetrical struts	C + D → E Finish with A + B
Memorize the Automatic Translation Points (ATP) (possible only AFTER the end of stroke have been programmed)	F
Cancel the Automatic Translation Points (ATP)	G

Functions of the menu

TARGET	STEPS TO CARRY OUT	LED SIGNALS
C Enter into the menu	Press and hold 1 , press ▲ , then release both.	● ● ●
D Cancel ends of stroke	Press and hold 4 , press 3 then release both. Now press 4 1 2 as a sequence. (LED remains ON for 3 sec., then goes OFF)	● → ●
E Modify the position of the struts together or move one at a time	Press ▲ or ▼ to move both struts together. 3 + ▲ or ▼ to move strut 1. 2 + ▲ or ▼ to move strut 2. Now move the struts into the chosen start (shortest) position. Go to target A	●●●●●●
A SET the end of stroke IN	Shorten the struts with ▼ to the chosen start position, press and hold 1 , press 2 , then release both. (LED remains ON for 3 sec., then fast flashing). Go to target B	● ●●●●●●
B SET the end of stroke OUT	Extend the struts with ▲ until you need, then press and hold 4 , press ▲ , then release both. (LED remains ON for 3 sec., then goes OFF)	● → ●
F Program the Automatic Translation Points [Max 4 ATP]	Move the struts into desired position, enter the menu (target C) and then press once 1 . (ATP memorized on key 1). LED remains ON for 3 sec., then goes off. To memorize more ATP repeat this step F changing the number of the key.	● ● ● ● → ●
G Cancel all ATP	Step C , then press and hold 4 , press ▼ , then release both. LED remains ON for 3 sec., then goes OFF)	● ● ● ● → ●

ENCODER WIRING DIAGRAM



ENCODER PCB WIRING DIAGRAM:


The KEYBOARD 8 poles connector (black lines) near the RJ45 socket is meant to install repeater keys, or just an open/ close switch. If used, once the board is programmed, remove the keyboard.

The BUZZER 3 poles connector (blue lines) can be used to install an alarm bell as movement warning. The SAFETY CONTACT 3 poles connector (green lines) is meant to connect the safety device that stops the movement when compressed.


CONTROL BOX

2 Struts


size in mm



1 Strut



KEYBOARD'S FUNCTIONS (for end user)



Functions of the keys

Key	Function	Signal
▲	Extends the piston/s to the maximum pre-set limit.	One flash at stop
▼	Shortens the piston/s to the minimum pre-set limit.	One flash at stop
① ② ③ ④	Moves the struts to programmed position or, during the set up, memorizes the chosen position.	
① + ▲	Access to the set function mode.	Slow flashing LED.
① + ▼	Quit the setting function.	LED goes off (stops flashing).
① + ▲ ④ + ▼	Cancel the stored positions for ① ② ③ ④	Slow flashing LED before RESET. LED ON for three seconds after the RESET has been completed.

LED ON for about 10 seconds



Electronic overload blockade

**Fast blinking
of the LED all the time.
Act immediately.**



**The electronic ends of stroke
have not been set.
RISK OF BREAKDOWN
AND DAMAGE TO THE STRUTS.**

To stop the movement of the struts once the numeric keys ① ② ③ ④ have been pushed, press any key. For the sequence of the keys ① + ▲/▼ or ④ + ▲/▼ you must keep the numeric key depressed while pressing ▲ or ▼; then release both



JAMAIS ALIMENTER LE VÉRIN/S AVANT
DE LES CONNECTER À LA FICHE
ÉLECTRONIQUE

JAMAIS COUPER LES CÂBLES MOTEUR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Pour 1 ou 2 Vérins avec encoder SINCRO

Conditions de départ

Les vérin/s (ou les pieds de table) sont livrés avec les fins course déjà programmées, et synchronisées si livrées en couple. Les points de fin course correspondent aux limites physiques des pistons.

Une exception est représentée par les fiches livrées avec des vérins avec vis visible qui nécessitent une programmation des fins course au moment de l'installation (page 2, Objectif E).

Si les câbles de connexion des vérins (1,3 m) à la fiche électronique sont trop courts, acheter les rallonges appropriées chez le fabricant (2 – 5 ou 8 m).

Symboles du clavier

① ② ③ ④: touches numériques

▲/▼: respectivement la touche ALLONGER et la touche RACCOURCIR

Code des divers signaux du LED rouge:

LED	ÉTAT	SIGNIFICATION
◎	EATAINT	En attente
◎ ◎ ◎	Clignotement LENT	Menu de programmation
◎◎◎◎◎	Clignotement RAPIDE	Prêt pour la programmation
◎	Led fixe pour 3 sec.	Le panneau de contrôle a mémorisé le réglage effectué
◎	Led fixe pour 10 sec.	Protection contre la surcharge activé. La charge dépasse le valeur nominale du vérin ou, se ils ont été effacées les fins course prédéfinies, il a été atteinte la fin course mécanique (mouvementer les vérins avec de prudence et établir les fins course électroniques).

INDEX

page

Programmation de la fiche	16
Diagramme de câblage de l'encoder	17
Boîtier de contrôle: versions pour deux ou un seul vérin	18
Fonctions du clavier (pour l'utilisateur)	19


PROGRAMMATION DE LA FICHE DE CONTRÔLE SINCRO

NECESSITÉ	PAS A FAIRE
Modifier les fins course déjà programmées et/ou mouvementer un vérin à la fois	C + D → E ensuite A + B
Mémoriser les Points de Translation Automatiques (PTA) (possible seulement après la programmation des fins course)	F
Effacer les Points de Translation Automatiques	G

Fonctions du menu

	OBJECTIF	PAS À REALISER	ECLAIRS LED
C	Entrer dans le menu	Pousser 1 et, en le gardant poussé, appuyer ▲ , ensuite relâcher tous les deux.	● ● ●
D	Effacement des fins course	Pousser 4 et, en le gardant poussé, appuyer 3 , ensuite relâcher tous les deux Taper le code 4 1 2 (LED rouge 3 sec, ensuite ETAINT)	● → ●
E	Changer la position des vérins simultanément ou mouvementer un vérin à la fois	Pousser ▲ ou ▼ pour mouvoir les vérins simultanément. 3 + ▲ ou ▼ pour mouvementer le vérin 1. 2 + ▲ ou ▼ pour mouvementer le vérin 2. Une fois trouvées les positions désirées revenir au fin course rentrée pour reprogrammer la fiche (A + B).	●●●●●●
A	Mémoriser la fin course rentrée	Mener le(s) vérin(s) dans la position désiré, pousser 1 et, en le gardant poussé, pousser 2 , et relâcher tous les deux (LED rouge 3 sec , ensuite clignotement rapide) Ensuite objectif B	● ●●●●●●
B	Mémoriser la fin course étendue	Etendre les pistons par la touche ▲ jusqu'au point désiré, puis pousser 4 et, en le gardant poussé, pousser ▲ , et relâcher tous les deux. (LED rouge 3 sec., ensuite ETAINT)	● → ●
F	Etablir les Points de Translation Automatiques [Max 4 PTA]	Mener les pistons dans la position voulue, entrer dans le menu (point C) ensuite pousser 1 (PTA assigne à la touche 1). (LED rouge 3 sec. ensuite ETAINT) Pour mémoriser d'autres PTA répéter l'opération F en changeant le numéro de touche.	● ● ● ● → ●
G	Effacer tous les PTA	Point C ensuite pousser 4 et, en le gardant poussé, pousser ▼ , et relâcher tous les deux. (LED rouge 3 sec., ensuite ETAINT)	● ● ● ● → ●

DIAGRAMME DE CÂBLAGE DE L'ENCODER




Fiche de gestion du moteur/s, avec indication des connexions optionnelles (touches, sonnette et bord sensible),
Leds de contrôle et cavalier sélecteur ON - OFF timer.


FICHE DE CONTRÔLE

2 Vérins


mesure en mm



1 Vérin



FONCTIONS DU CLAVIER (pour l'utilisateur)



Description des touches et leurs fonctions

Touche	Fonction	Signal
▲	Extension des pistons jusqu'au maximum prévu	Eclat bref à l'arrêt
▼	Rentée des pistons jusqu'au minimum prévu.	Eclat bref à l'arrêt
① ② ③ ④	Actionne les pistons jusqu'à la position choisie ou bien, pendant la programmation, met en mémoire le placement choisi.	
① + ▲	Accès à la mise en mémoire	Clignotement lent
① + ▼	Sortie de la mise en mémoire	S'éteint le LED qui clignotait
① + ▲ ④ + ▼	Annulation des positions ① ② ③ ④ si mémorisée	Clignotement lent avant annulation; LED fixe trois sec. après annulation

LED fixe pour 10 seconds →

Arrêt dû au surcharge

Clignotement rapide continu →

Les fin course électroniques
ne ont pas été programmés.
Risque de dégâts aux vérins:
AGIR IMMÉDIATEMENT

Il est possible d'arrêter le mouvement des pistons vers la position choisie ① ② ③ ou ④ (si mémorisée), en poussant sur n'importe quelle touche. La combinaison des touches ① + ▲/▼ ou ④ + ▲/▼ doit se faire en gardant poussée la touche numérique, ensuite en poussant la touche ▲ ou ▼; finalement relâcher tous les deux.



Strada Padana Superiore, 256/266
20090 Vimodrone - Mi (Italy)
Tel: +39.02.27.40.80.33
Fax: +39.02.25.04.072
assistenza@barka.it
www.barka.it